

Montáž

Montáž prevádzajte výhradne podľa tohto návodu, vyhnite sa tak zbytočným montážnym chybám, prípadne ďalším nepríjemnostiam s tým súvisiacimi.



Obsah dodávky:

kompletná sieť SS2, prevedenie a rozmery podľa objednávky



Príprava na montáž:

- vybaľte samonavíjaciu sieť, pri strihnutí (rezaní) obalu balíka dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu výrobku
- pred namontovaním, skontrolujte, či rozmer samonavíjacej siete udaný na štítku zodpovedá šírke a výške okna.

1.

spojte vodiace nohy s horným bubnom

2.

spoj priskrutkujte skrutkami 3,9 x 25 mm

3.

vložte spájač do dolnej lišty

4.

druhý koniec spájača, spolu s plastovou vložkou, zasunte do vodiacej nohy

5.

spoj priskrutkujte (zo spodu) skrutkami 3,9 x 25 mm

6.

samonavíjaciu sieť priložte na rám okna a vyznačte miesto upevnenia na vodiacich nohách. Predvrtajte prvú "blanu" vrtákom Ø 7,5 mm a zároveň 2 "blanu" vrtákom Ø 3,2 mm. Samonavíjaciu sieť upevnite na rám okna skrutkami 3,9 x 25 mm.

7.

do vodiacej nohy vložte kryt skrutky

8.

Skontrolujte správnosť montáže a funkčnosť siete.

